

# Насосные станции

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.neoclima.nt-rt.ru](http://www.neoclima.nt-rt.ru) || эл. почта: [nml@nt-rt.ru](mailto:nml@nt-rt.ru)





## НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



- Автоматическое управление
- Бесперебойное водоснабжение
- Автоматическое поддержание давления в системе
- Высокая производительность
- Сертифицирован по европейским стандартам
- Шнур с вилкой в комплекте
- Гарантия 1 год

Погружные дренажные насосы Neoclimate предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

| Модель                  | Мощность | Материал корпуса насоса | Материал корпуса гидроаккумулятора | Объем гидроаккумулятора | Максимальная производительность | Напор | Макс., высота всасывания |
|-------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|
| Neoclimate TGP-125      | 370 Вт   | чугун                   | сталь                              | 2 л                     | 2100 л/ч                        | 35 м  | 8 м                      |
| Neoclimate GP 600/20    | 600 Вт   | чугун                   | сталь                              | 20 л                    | 3000 л/ч                        | 35 м  | 8 м                      |
| Neoclimate GP 1000/20   | 1000 Вт  | чугун                   | сталь                              | 20 л                    | 3500 л/ч                        | 45 м  | 8 м                      |
| Neoclimate GP 600/20 N  | 600 Вт   | нерж. сталь             | сталь                              | 20 л                    | 3000 л/ч                        | 35 м  | 8 м                      |
| Neoclimate GP 1000/20 N | 1000 Вт  | нерж. сталь             | сталь                              | 20 л                    | 3500 л/ч                        | 45 м  | 8 м                      |
| Neoclimate GP 1000/50 N | 1000 Вт  | нерж. сталь             | сталь                              | 50 л                    | 3500 л/ч                        | 45 м  | 8 м                      |



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

**сайт: [www.neoclimate-nt-rt.ru](http://www.neoclimate-nt-rt.ru) || эл. почта: [nml@nt-rt.ru](mailto:nml@nt-rt.ru)**