

Кондиционеры серии JUKO



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://neoclima.nt-rt.ru> || эл. почта: nml@nt-rt.ru

СЕРИЯ

JUKO



3-х сторонний
забор воздуха



Угольный
фильтр



Низкий уровень
шума



Автоматический
режим работы



Moon
display



Таймер



Режим сна



4х скоростной
вентилятор



Автоочистка
теплообменника
внутреннего блока



Охлаждение/
обогрев/осушение
/вентиляция



Функция
"Самоочистка"



Ионизатор



Функция
"I Feel"



Автоматический
перезапуск



Кондиционеры серии JUKO

Технические характеристики

NS/NU-07T; NS/NU-09T;
NS/NU-12T; NS/NU-18T;
NS/NU-24T; NS/NU-30T;



Ионизатор

Насыщение ионами, устраняет запахи и делает воздух свежим.



Таймер

Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.



Функция "I Feel"

Управление работой кондиционера происходит по температуре воздуха вокруг ПДУ, создавая микроклимат в локальной зоне.



Функция "Самочистка"

Функция самоочистки включается автоматически и время от времени подсушивает теплообменник внутреннего блока от конденсата, предотвращая размножение микробов.



Автоматический перезапуск

Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитания (рестарт), с сохранением настроек



Режим сна

В режиме охлаждения в течение первого часа с момента активации режима Sleep происходит повышение температуры в помещении на 1°C, в течение второго часа еще на 2°C. Таким образом, увеличивается уровень комфорта и снижается энергопотребление.

Модель			NS/NU-07T	NS/NU-09T	NS/NU-12T	NS/NU-18T	NS/NU-24T	NS/NU-30T
Охлаждение	Мощность охлаждения	Вт	2100	2650	3550	5300	7000	7900
	Потребляемая мощность	Вт	650	825	1106	1656	2325	2624
	Потребляемый ток	А	2,82	3,58	4,8	7,2	10,1	11,4
	EER-коэффициент	Вт/Вт	3,21	3,21	3,21	3,21	3,01	3,01
Обогрев	Мощность обогрева	Вт	2200	2700	3650	5450	7100	7900
	Потребляемая мощность	Вт	610	748	1011	1509	2211	2367
	Потребляемый ток	А	2,65	3,25	4,39	6,56	9,6	10,29
	COP-коэффициент	Вт/Вт	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21	3,21
Электропитание		В/Гц	220-240В/50Гц/1ф					
Фреон		тип	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Максимальный расход воздуха внутреннего блока		м³/час	420	450	550	800	1050	1200
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	33/29/27/24	33/30/27/24	36/33/30/27	38/35/32/29	40/37/34/31	50/42/37/33
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	48	50	52	54	55	60
Вес внутреннего блока (нетто)		Кг	8	8,5	9	11	12	18,75
Вес наружного блока (нетто)		Кг	20	21	25	37	39	60,6
Размеры внутреннего блока		мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225	1185x322x235
Размеры наружного блока		мм	663x421x254	663x421x254	700x500x225	795x525x290	800x660x300	902x795x332
Компрессор			LANDA	GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY	GMCC
Диаметр фреонспроводов		дюйм	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/2-1/4	1/2-1/4	3/8-1/2
Максимальная длина трассы		м	20	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высот		м	8	8	8	10	10	10

СЕРИЯ

JUKO



3x сторонний
забор воздуха



Угольный
фильтр



Низкий уровень
шума



Автоматический
режим работы



Moon
display



Таймер



Режим сна



4x скоростной
вентилятор



Автоочистка
теплообменника
внутреннего блока



Охлаждение/
обогрев/осушение
/вентиляция



Функция
"Самоочистка"



Ионизатор



Функция
"I Feel"



Автоматический
перезапуск



Кондиционеры серии JUKO

Технические характеристики



Ионизатор

Насыщение ионами, устраняет запахи и делает воздух свежим.



Таймер

Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.



Функция "I Feel"

Управление работой кондиционера происходит по температуре воздуха вокруг ПДУ, создавая микроклимат в локальной зоне.



Функция "Самочистка"

Функция самоочистки включается автоматически и время от времени подсушивает теплообменник внутреннего блока от конденсата, предотвращая размножение микробов.



Автоматический перезапуск

Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитания (рестарт), с сохранением настроек



Режим сна

В режиме охлаждения в течение первого часа с момента активации режима Sleep происходит повышение температуры в помещении на 1°C, в течение второго часа еще на 2°C. Таким образом, увеличивается уровень комфорта и снижается энергопотребление.

Модель		NS/NU-36T	
Охлаждение	Мощность охлаждения	Вт	9700
	Потребляемая мощность	Вт	3222
	Потребляемый ток	А	14
	ЕЕР-коэффициент	Вт/Вт	3,01
Сбогрев	Мощность обогрева	Вт	9900
	Потребляемая мощность	Вт	3084
	Потребляемый ток	А	13,4
	СОР-коэффициент	Вт/Вт	3,21
Электропитание		В/Гц	220-240 В/50Гц/1ф
Фреон		тип	R410A
Максимальный расход воздуха внутреннего блока		м³/час	1350
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	52
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	62
Вес внутреннего блока (нетто)		Кг	22
Вес наружного блока (нетто)		Кг	70
Размеры внутреннего блока		мм	1310x322x235
Размеры наружного блока		мм	900x880x330
Компрессор			GMCC
Диаметр фреоновых проводов		дюйм	3/8-1/2
Максимальная длина трассы		м	25
Максимальный перепад высот		м	10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://neoclima.nt-rt.ru> || эл. почта: nml@nt-rt.ru